

ADESIVER RE 400/EXTRA

Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa, con eccellente appiccicosità permanente per la posa in verticale di profili, rivestimenti resilienti su pareti e sottofondi assorbenti o semiassorbenti



Descrizione

ADESIVER RE 400/EXTRA è un adesivo tixotropico in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità, basso tenore d'acqua. Specifico per la posa **indoordi**:

- moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili;
- linoleum fino a 3 mm di spessore;
- pavimenti vinilici supportati da feltro;
- pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti;
- pavimenti tessili;
- vinilici semirigidi;
- gomma in teli fino a 3mm di spessore;
- pavimenti e rivestimenti in PVC;
- pavimenti e rivestimenti in cocco con supporto in lattice;
- pavimenti e rivestimenti in polistirolo.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Aspetto	cremoso
Colore	bianco avorio
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spatola dentata n.1-3
Tempo di attesa	10-25 minuti ⁽¹⁾
Tempo aperto massimo	30 minuti ⁽¹⁾
Tempo di pedonabilità	dopo circa 2-4 ore ⁽¹⁾
Messa in esercizio	dopo circa 48-72 ore ⁽¹⁾
Resa	250-350 g/m ² in funzione del sottofondo.
Eventuale diluizione	acqua
Stabilità al magazzinaggio	2 anni ⁽²⁾
Confezioni	5 Kg - 12 Kg - 20 Kg
Pulizia attrezzi	acqua (ad adesivo fresco)

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Condizioni di posa

◇ Sottofondo

asciutto, sano, non spolverante e non eccessivamente ruvido.

◇ Umidità del sottofondo

- 2,0% max per sottofondi cementizi
- 1,7% max per sottofondi cementizi con riscaldamento radiante
- 0,5% max per sottofondi in anidrite
- 0,2% max per sottofondi in anidrite con riscaldamento radiante

Modalità d'uso

APPLICAZIONE A PAVIMENTO

Preparazione del sottofondo

Sottofondi asciutti ma spolveranti devono essere primerizzati con PRYMER W, PRYMER SF 1105, PRYMER PUB 77 o CHIMIGRIP opportunamente diluiti (vedi relative schede tecniche) e successivamente rasati con i prodotti della linea RASOCHIM (vedi relative schede tecniche).

Sottofondi cementizi con umidità relativa residua troppo elevata vanno primerizzati con: PRYMER EPOX WETT, PRYMER WB 328 S, PRYMER SF 1105 e PRYMER PUB 77 (vedi relative schede tecniche), sabbiati e successivamente rasati con i prodotti della linea RASOCHIM (vedi relative schede tecniche).

Sottofondi semi-assorbenti o non assorbenti devono essere sempre rasati con i prodotti della linea RASOCHIM (vedi relative schede tecniche), previa preparazione della superficie con CHIMIGRIP come promotore di adesione (vedi relativa scheda tecnica).

Non posare su sottofondi non isolati da eventuale risalita di umidità dal sottofondo (vespai senza barriera vapore, pareti umide, ecc...)

Posa su sottofondi idonei

Applicare l'adesivo sul sottofondo utilizzando l'apposita spatola dentata, lavorando al fine di incorporare l'eventuale polvere residua.

Attendere l'appassimento del collante (almeno 10 minuti) e procedere alla stesura dei quadrotti o dei teli. Dopo il posizionamento finale esercitare sull'intera superficie una pressione uniforme per assicurare il completo contatto dell'aderendo con il collante e per favorire l'eliminazione di eventuali sacche d'aria.

APPLICAZIONE A PARETE

Preparazione della parete

La superficie sulla quale si andrà a posare il rivestimento dovrà essere assorbente, pulita, non friabile, esente da grassi, oli, cere, etc.

Pareti asciutte ma spolveranti devono essere primerizzate con PRYMER W, PRYMER SF 1105, PRYMER PUB 77 o CHIMIGRIP opportunamente diluiti (vedi relative schede tecniche).

Posa su parete idonea

Applicare il collante sulla parete utilizzando l'apposita spatola dentata, lavorando al fine di incorporare l'eventuale polvere residua.

Attendere l'appassimento del collante (almeno 10 minuti) e procedere all'applicazione dei quadrotti o dei teli. Dopo il posizionamento finale esercitare sull'intera superficie una pressione uniforme per assicurare il completo contatto dell'aderendo con il collante e per favorire l'eliminazione di eventuali sacche d'aria.

Note:

In presenza di temperature estreme dovute a radiazione diretta, intensi stress meccanici dovuti a carrelli elevatori, muletti, ecc. o

ADESIVER RE 400/EXTRA

Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa, con eccellente appiccicosità permanente per la posa in verticale di profili, rivestimenti resilienti su pareti e sottofondi assorbenti o semiassorbenti



frequenti lavaggi (in particolare nel caso in cui i rivestimenti non siano saldati o sigillati) utilizzare l'adesivo ADESIVER 702 (vedi relativa scheda tecnica).

Togliere sempre dagli imballi i rivestimenti da incollare qualche ora prima della posa al fine di scaricare le tensioni ed omologarli alle condizioni climatiche ambientali. Eventuali variazioni dei tempi sono riconducibili a differenti assorbimenti del sottofondo.

Alcune gomme possono risultare inquinate da sostanze distaccanti o paraffine. E' pertanto consigliata una pulizia preventiva con DILUENTE ACETONE.

⚠ Avvertenze

Teme il gelo sia durante il trasporto che l'immagazzinaggio. Evitare un'esposizione prolungata a temperature inferiori a 0°C. Temperature di stoccaggio superiori ai +25°C riducono il tempo di stabilità al magazzino.

⚠ Elementi dell'etichetta

- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. - Contiene Mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3: 1), 1,2-Benzisothiazol-3 (2 H) -one. Può provocare una reazione allergica.

🌐 Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_RE_400EXTRA.pdf