

ANTISTATIC SPRAY

Gebrauchsfertige, hochwirksame, antistatische Lösung auf Wasserbasis



▣ Beschreibung

ANTISTATIC SPRAY ist eine gebrauchsfertige antistatische Lösung auf Wasserbasis, die für die antistatische Behandlung von Compound, Laminat, LVT, PVC und WPC geeignet ist. Es ist nicht aggressiv und erfordert kein Nachwischen. Es verhindert und eliminiert elektrostatische Ladungen, die sich auf der Oberfläche von nicht leitenden Materialien ansammeln. Es hat auch eine intensive und reinigende Wirkung. Tatsächlich ist es in der Lage, statische Elektrizität zu beseitigen und folglich die Ansammlung von Staub / Allergenen zu verzögern. Es kann auf jedem Typ Laminat, LVT, PVC, WPC verwendet werden. Dank seiner transparenten Zusammensetzung hinterlässt es keine Flecken oder Streifen und erzeugt keinen Film. Die antistatischen Eigenschaften von ANTISTATIC SPRAY wurden zertifiziert (ASTM D257).

▣ Eigenschaften

Farbe	transparent
Temperatur bei der Anwendung	+10°C ÷ +35°C
Verarbeitung	Sprüher / Tuch / Pinsel / eingetaucht
Eventuelle Verdünnung	Wasser
Verbrauch	750 ml / 45-60 m ²
Lagerstabilität	1 Jahr ⁽¹⁾
Verpackungen	750 ml
Reinigung der Geräte	Wasser

1 *in verschlossenen Originalbehältern bei einer Temperatur zwischen +10°C und +25°C*

▣ Gebrauchsanweisungen

Vor Gebrauch gut schütteln.

ANTISTATIC SPRAY in der empfohlenen Menge auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen.

Bei Bedarf zur gleichmäßigen Verteilung ein antistatisches Tuch (PANNO MAINTAIN) verwenden.

Jegliche Schaumbildung während der Anwendungsphase verändert nicht die Eigenschaften des Produkts.

Die behandelte Fläche ist circa 15 Minuten nach der Anwendung wieder begehbar.

Entsorgung

Es gelten die örtlichen Entsorgungsbedingungen.

▣ Anweisungen

Von Kindern fernhalten. Halten Sie bei Konsultierung eines Arztes den Behälter oder das Etikett des Produkts bereit.

▣ Kennzeichnungselemente

- Verursacht schwere Augenreizung. · Verursacht Hautreizungen.
- Enthält MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3: 1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. · Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. · Nach Gebrauch gründlich mit Wasser spülen. · Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. · Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.



▣ Web link

Überprüfen Sie die neueste Version dieses technischen Datenblatt zu haben, die Sie vom folgenden Link herunterladen können:



http://www.chimiver.com/tds/DE_ANTISTATIC_SPRAY.pdf

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wir empfehlen in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden. Mit Ausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.